

REPRO-HANDBUCH PROCESS LENS MANUAL


Rodagon-G

Das Rodagon G wird in Horizontalvergrößerungsgeräten für Großvergrößerungen verwendet. Ein Anwendungsbeispiel ist die Herstellung von Druckvorlagen für den Plakatdruck.


Dieses 6linsige Spezialobjektiv ist für den Abbildungsmaßstab 20:1 optimiert. Gleichmäßig gute Abbildungsqualität im gesamten Bildfeld und das hohe Leistungsniveau, das bereits bei Maßstäben ab 15:1 deutliche Vorteile gegenüber dem Rodagon bringt, kennzeichnen dieses Objektiv.

Rodagon-G

The Rodagon-G is used for giant enlargements in horizontal enlargers. One application is copy preparation for poster printing. This special six-element lens is optimised for a 20:1 magnification. It yields even image quality over the whole field, with a performance level which above 15:1 is distinctly superior to that of the Rodagon.



Rodagon-G



REPRO-HANDBUCH PROCESS LENS MANUAL

Rodenstock Rodagon-G

Bestell-Nr.	Öffnungs- verhältnis	Nominal- brennweite	Effektiv- brennweite ± 0,5%	Empfohlene Formate		Max. Bild- winkel	Kleinste Blende
Order No.	Maximum aperture	Nominal focal length	Effective focal length ± 0.5%	Recommended copy formats		Max. angle of field	Smallest aperture
Rodagon-G							
276.0050.001.000	1:2,8	50	52,1	24×36 mm		43°	16
276.0105.001.000	1:5,6	105	104,2	6,5×9 cm	2½×3½"	52°	45
276.0150.001.000	1:5,6	150	146,6	9×12 cm	4"×5"	56°	45
276.0210.001.000	1:5,6	210	206,9	13×18 cm	5"×7"	54°	45
276.0240.001.000	1:5,6	240	239,9	13×18 cm	5"×7"	52°	45
276.0300.001.000	1:5,6	300	291,7	18×24 cm	8"×10"	56°	45
276.0360.001.000	1:6,8	360	347,3	18×24 cm	8"×10"	54°	45
276.0480.001.000	1:8,4	480	467,3	24×30 cm	10"×12"	52°	64

REPRO-HANDBUCH PROCESS LENS MANUAL


Zusammenhänge zwischen Format, Maßstab und Brennweite

Die erforderliche Brennweite ist bei bekanntem Maßstab und verschiedenen Formaten bzw. Format-diagonalen aus diesen Grafiken ablesbar.

(Bei Vergrößerungen: Vorlagenformat, bei Verkleinerungen: Bildformat)

Rodagon-G

(Rodagon, Apo-Rodagon, Rodagon-WA)*




* als Zusatzinformation
* additional information

Image format, scale and focal length relationships

These diagrams show the focal length required to reproduce different formats or format diagonals at a given scale of reproduction.

(Refers to copy format for magnifications, to image format for reductions)


Rodagon-G, min. 300 mm (Rodagon)*



* als Zusatzinformation
* additional information

REPRO-HANDBUCH PROCESS LENS MANUAL

Rodagon-G 1:2,8 f = 50 mm



Bestell-Nr.	276.0050.001.000
Zeichnungsnummer	0703.007/3513.1
Optik-Nr.	7601-9020
Zubehör	1 Behälter, 1 Schutzklappe, 1 Anschraubring, 1 Tüte
optimaler Abbildungsmaßstab β'_{opt}	25 ×
effektive Brennweite f'_{opt}	52
Schnittweite s'_F	33,7
Hauptpunktstand HH'	−9,69
Bildwinkel $2 w$	43°


Alle nicht bezeichneten Maße sind Millimeterangaben

Order No.	276.0050.001.000
Drawing No.	0703.007/3513.1
Lens No.	7601-9020
Accessories	1 Behälter, 1 Schutzklappe, 1 Anschraubring, 1 Tüte
Optimum scale $\beta'_{\text{opt.}}$	25 ×
Effective focal length f'	52 mm
Rear focus s'_F	33.7 mm
Separation of nodal points HH'	−9.69 mm
Angle of field 2 w	43°

All sizes not otherwise indicated are in mm

REPRO-HANDBUCH PROCESS LENS MANUAL

Rodagon-G 1:2,8 f = 50 mm



MTF (BEUG.OPT.) UEBER BILDFELD

AN 678281258


ED= -0.137 PA25(T) LAM 378.0 444.0 510.0 576.0 642.0
PERED= VLAM BEW 50.0 95.0 89.0 54.0 21.0 30.0 100.0 13.0 54.0

ON 7512 -9011

ORTSFREQUENZ: 10. 20. 40 1/MM
(X=BEUG.THEOR.WERT)


8.0/ 82.6

XS= 0.00 BETA' = -0.125 BLENDENDURCHM= 7.66 BLENDENZ=1: 8.0



REPRO-HANDBUCH PROCESS LENS MANUAL

Rodagon-G 1:5,6 f = 105 mm



Bestell-Nr. 276.0105.001.000
Zeichnungsnummer 0701.300/3290.4
Optik-Nr. 7506-9001
Zubehör 2 Schutzkappen
1 Anschraubring

optimaler
Abbildungsmaßstab $\beta'_{\text{opt.}}$ -20
effektive Brennweite f' 104,2
Schnittweite s'_F 86,7
Hauptpunktabstand HH' -2,5
Bildwinkel $2w$ 52°

Alle nicht bezeichneten Maße sind Millimeterangaben


Order No. 276.0105.001.000
Drawing No. 0701.300/3290.4
Lens No. 7506-9001
Accessories 2 lens caps
1 screw ring

Optimum scale $\beta'_{\text{opt.}}$ -20
Effective focal length f' 104.2 mm
Rear focus s'_F 86.7 mm
Separation of
nodal points HH' -2.5 mm
Angle of field $2w$ 52°

All sizes not otherwise indicated are in mm

REPRO-HANDBUCH PROCESS LENS MANUAL

Rodagon-G 1:5,6 f = 105 mm




MTF (BEUG.OPT.) UEBER BILDFELD
MTF (DIFFRACT.) OVER IMAGE FIELD

AN 0
ON 7506 -9001
11.0/ 104.3


ED= -0.153 PA25(T) LAM 378.0 444.0 510.0 576.0 642.0
PERED= BEW 50.0 95.0 89.0 54.0 21.0 30.0 100.0 13.0 54.0
ORTSFREQUENZ: 10, 20, 40 1/MM
SPATIAL FREQ:
(X=BEUG.THEOR.WERT)
(X=DIFFR.LIM.VAL.)
XS= 0.80

BETA' = -0.050 BLENDENDURCHM= 7.62 BLENDENZ=1: 11.0
SCALE F-STOP DIAM. F-NUMB
0.3 0.5 0.7 0.85 1.0



REPRO-HANDBUCH PROCESS LENS MANUAL


Rodagon-G 1:5,6 f = 150 mm



MTF (BEUG.OPT.) UEBER BILDFELD
MTF (DIFFRACT.) OVER IMAGE FIELD


AN 0
ON 4564 - 115
5.8/ 146.8

ED= -0.240 PA25(T) LAM 378.0 444.0 510.0 576.0 642.0
PERED= VLAM BEW 50.0 95.0 89.0 54.0 21.0 30.0 100.0 13.0 54.0
ORTSFREQUENZ: 10. 20. 40 1/MM
SPATIAL FREQ:
(X=BEUG.THEOR.WERT)
(X=DIFFR.LIM.VAL.)
XS= 0.00 BETA' = -0.050 BLENDENDURCHM= 20.26 BLENDENZ=1: 5.8
SCALE F-STOP DIAM. F-NUMB



REPRO-HANDBUCH PROCESS LENS MANUAL

Rodagon-G 1:5,6 f = 210 mm



Bestell-Nr.	276.0210.001.000
Zeichnungsnummer	0701.302/3288.3
Optik-Nr.	4553-A030
Zubehör	2 Schutzkappen 1 Anschraubring
optimaler Abbildungsmaßstab $\beta'_{\text{opt.}}$	-20
effektive Brennweite f'	206,9
Schnittweite s'_f	171,9
Hauptpunktabstand HH'	-4,9
Bildwinkel $2w$	54°


Alle nicht bezeichneten Maße sind Millimeterangaben

Order No.	276.0210.001.000
Drawing No.	0701.302/3288.3
Lens No.	4553-A030
Accessories	2 lens caps 1 screw ring
Optimum scale $\beta'_{\text{opt.}}$	-20
Effective focal length f'	206.9 mm
Rear focus s'_f	171.9 mm
Separation of nodal points HH'	-4.9 mm
Angle of field $2w$	54°

All sizes not otherwise indicated are in mm

REPRO-HANDBUCH PROCESS LENS MANUAL


Rodagon-G 1:5,6 f = 210 mm



MTF (BEUG.OPT.) UEBER BILDFELD
MTF (DIFFRACT.) OVER IMAGE FIELD


AN 0
ON 4553 - 30
11.0/ 207.2

ED= -0.192 PA25(T) LAM 378.0 444.0 510.0 576.0 642.0
PERED= VLAM BEW 50.0 95.0 89.0 54.0 21.0 30.0 100.0 13.0 54.0
ORTSFREQUENZ: 10. 20. 40 1/MM
SPATIAL FREQ:
(X=BEUG.THEOR.WERT)
(X=DIFFR.LIM.VAL.)
XS= 0.88 'BETA' = -0.050 BLENDENDURCHM= 15.14 BLENDENZ=1: 11.0
SCALE F-STOP DIAM. F-NUMB



REPRO-HANDBUCH PROCESS LENS MANUAL

Rodagon-G 1:5,6 f = 240 mm




MTF (BEUG.OPT.) UEBER BILDFELD
MTF (DIFFRACT.) OVER IMAGE FIELD

ED= -0.450 PA25(T) LAM 378.0 444.0 510.0 576.0 642.0
PERED= VLAM BEW 50.0 95.0 89.0 54.0 21.0 30.0 100.0 13.0 54.0
ORTSFREQUENZ: 10. 20, 40 1/MM
SPATIAL FREQ:
(X=BEUG.THEOR.WERT)
(X=DIFFR.LIM.VAL.)


AN 0
ON 4570 - 21
11.0/ 240.2

9ETA' -0.050 BLENDENDURCHM= 17.56 BLENDENZ=1: 11.0
SCALE F-STOP DIAM. F-NUMB
0.3 0.5 0.7 0.85 1.0



REPRO-HANDBUCH PROCESS LENS MANUAL


Rodagon-G 1:5,6 f = 300 mm



MTF (BEUG.OPT.) UEBER BILDFELD
MTF (DIFFRACT.) OVER IMAGE FIELD


AN 0
ON 4571 - 31
11.0/ 292.2

ED = -0.620 PA25(T) LAM 378.0 444.0 510.0 576.0 642.0
PERED= VLAM
ORTSFREQUENZ: 10. 20. 40 1/111
SPATIAL FREQ:
(X=BEUG.THEOR.WERT)
(X=DIFFR.LIM.VAL.)
XS= 0.00 BETA' = -0.050 BLENDENDURCHM= 21.35 BLENDENZ=1: 11.0
SCALE F-STOP DIAM. F-NUMB



REPRO-HANDBUCH PROCESS LENS MANUAL

Rodagon-G 1:6,8 f = 360 mm



Bestell-Nr.	276.0360.001.000
Zeichnungsnummer	0701.241.21/3390.2
Optik-Nr.	7168-A 13
Zubehör	2 Schutzkappen 1 Anschraubring
optimaler Abbildungsmaßstab $\beta'_{\text{opt.}}$	-20
effektive Brennweite f'	347,3
Schnittweite s'_F	293,1
Hauptpunktabstand HH'	-4,78
Bildwinkel $2 w$	54°


Alle nicht bezeichneten Maße sind Millimeterangaben

Order No.	276.0360.001.000
Drawing No.	0701.241.21/3390.2
Lens No.	7168-A 13
Accessories	2 lens caps 1 screw ring
Optimum scale β'_{opt}	-20
Effective focal length f'	347.3 mm
Rear focus s'_F	293.1 mm
Separation of nodal points HH'	
Angle of field 2 w	-4.78 mm 54°

All sizes not otherwise indicated are in mm

REPRO-HANDBUCH PROCESS LENS MANUAL


Rodagon-G 1:6,8 f = 360 mm



MTF (BEUG.OPT.) UEBER BILDFELD
MTF (DIFFRACT.) OVER IMAGE FIELD

AN 0
ON 7168 - 13
16.0/ 347.6


ED= -0.320 PA25(T) LAM 378.0 444.0 510.0 576.0 642.0
PERED= VLAM
ORTSFREQUENZ: 10. 20. 40 1/MM
SPATIAL FREQ:
(X=BEUG.THEOR.WERT)
(X=DIFFR.LIM.VAL.)
XS= 0.00 BETA' = -0.050 BLENDENDURCHM= 17.24 BLENDENZ=1: 16.0
SCALE F-STOP DIAM. F-NUMB



OPT.WERKE G.RODENSTOCK.MUENCHEN

REPRO-HANDBUCH PROCESS LENS MANUAL

Rodagon-G 1:8,4 f = 480 mm



Bestell-Nr.	276.0480.001.000
Zeichnungsnummer	0701.305/3289.3
Optik-Nr.	7507-9001
Zubehör	2 Schutzkappen 1 Anschraubring
optimaler Abbildungsmaßstab $\beta'_{\text{opt.}}$	-20
effektive Brennweite f'	467,3
Schnittweite s'_F	395,6
Hauptpunktstand HH'	-7,7
Bildwinkel $2w$	52°


Alle nicht bezeichneten Maße sind Millimeterangaben

Order No.	276.0480.001.000
Drawing No.	0701.305/3289.3
Lens No.	7507-9001
Accessories	2 lens caps 1 screw ring
Optimum scale $\beta'_{\text{opt.}}$	-20
Effective focal length f'	467.3 mm
Rear focus s'_F	395.6 mm
Separation of nodal points HH'	-7.7 mm
Angle of field $2w$	52°

All sizes not otherwise indicated are in mm

REPRO-HANDBUCH PROCESS LENS MANUAL

Rodagon-G 1:8,4 f = 480 mm



MTF (BEUG.OPT.) UEBER BILDFELD
MTF (DIFFRACT.) OVER IMAGE FIELD

AN 0
ON 7507 -900!
16.0/ 457.5

ED= -0.250 PA25(T) LAM 378.0 444.0 510.0 576.0 642.0
PERED= VLAM BEW 50.0 95.0 89.0 54.0 21.0 30.0 100.0 13.0 54.0
ORTSFREQUENZ: 10, 20, 40 1/11
SPATIAL FREQ:
(X=BEUG.THEOR.WERT)
(X=DIFFR.LTM.VAL.)
XS= 0.00 BETA' = -0.050 BLENDENDURCHM= 23.28 BLENDENZ=1: 16.0
SCALE F-STOP DIAM. F-NUMB

